ドラッグスター1100スタンダードモデル

※ワイヤーハーネスは前期モデル('99~'02)用と後期モデル('03~'08)用がございますので、商品ページの適合年式をご確認ください。

※下記表は全てミリ表記になります。

ハンドルの種類	ポスト高さ	アクセル	クラッチ	チョーク	ブレーキ	ハーネス	コメント		
	2インチ	200	200	200	1200	300			
ハン・ピョーク ノーデ1	3インチ	200	200	200	1200	300			
ハンドルタイプ1	4インチ	200	200	200	1300	300			
	6インチ	200	300	200	1300	300			
		•	•	•					
	2インチ	200	200	200	1300	300			
ハンドルタイプ2	3インチ	200	200	200	1300	300			
ハントルダイフ2	4インチ	200	200	200	1300	300			
	6インチ	300	300	300	1400	300			
ハンドルタイプ3	2インチ	200	200	200	1300	300			
	3インチ	200	200	200	1300	300			
	4インチ	300	300	300	1400	300			
	2インチ	200	200	200	1200	300			
	3インチ	200	200	200	1200	300			
ハンドルタイプ4	4インチ	200	200	200	1200	300			
	6インチ	200	200	200	1200	300			
	8インチ	300	200	200	1300	300			
	1		1	1		1			
	2インチ	200	200	200	1200	300			
ハンドルタイプ5	3インチ	200	200	200	1300	300			
	4インチ	200	200	200	1300	300			
	6インチ	300	300	200	1400	300			
	8インチ	300	300	300	1400	300			
ハンドルタイプ10	2インチ	200	200	200	1400	200			
7/2 7/2 7/10	2477	300	300	200	1400	300			
	2インチ	200	200	200	1200	300			
	3インチ	200	200	200	1300	300			
ハンドルタイプ11	4インチ	200	200	200	1300	300	ハンドルの傾け角度によっては、		
	6インチ	200	200	200	1300	300	純正タンクと干渉する場合があります。		
	8インチ	200	200	200	1300	300			
		200	200	200	1000	000			
	2インチ								
	3インチ			取り付け不	可		純正タンクとハンドルが干渉。		
ドラッグバーハンドル	4インチ								
	6インチ			ノーマル			ハンドルの傾け角度によっては、		
	8インチ	200	200	ノーマル	ノーマル	ノーマル	純正タンクと干渉する場合があります。		
			•	•					
	2インチ			ノーマル					
+	3インチ			ノーマル			ハンドルの傾け角度によっては、		
ナロートラッカー バーハンドル	4インチ			ノーマル			ハントルの傾り角度によっては、 純正タンクと干渉する場合があります。		
ハーハントル	6インチ	200	200	ノーマル	ノーマル	ノーマル	rttエクィノCi/シッ)の物ロリングリより。		
	8インチ	200	200	ノーマル	1100	ノーマル			
						·			
	2インチ			ノーマル					
極太Zバーハンドル	3インチ			ノーマル			ハンドルの傾け角度によっては、 純正タンクと干渉する場合があります。		
(4インチ)	4インチ			ノーマル					
(11/7)	6インチ	200	200	ノーマル	ノーマル	300	rtt止 / / / ⊆ /少り ♂勿口 // 'OO' リ みり。		
	8インチ	200	200	ノーマル	1100	300			

	2インチ			ノーマル			
Zバー/	3インチ			ノーマル			
アタッカーバー	4インチ	200	200	ノーマル	ノーマル	ノーマル	ハンドルの傾け角度によっては、
(4インチ)	6インチ	200	200	ノーマル	1100	ノーマル	純正タンクと干渉する場合があります。
	8インチ	200	200	200	1200	300	
	1	l.					
	2インチ	200	200	ノーマル	ノーマル	ノーマル	
Zバー/	3インチ	200	200	ノーマル	ノーマル	ノーマル	ハンドルの傾け角度によっては、
アタッカーバー	4インチ	200	200	ノーマル	1100	ノーマル	バンドルの関わ月及にようでは、 純正タンクと干渉する場合があります。
(6インチ)	6インチ	200	200	200	1200	300	
	8インチ	300	300	200	1200	300	
	2インチ	200	200	ノーマル	1100	ノーマル	
Zバー/		3インチ 200 200 ノーマル 1100 ノーマル	ハンドルの傾け角度によっては、				
アタッカーバー	4インチ	200	200	200	1200	300	純正タンクと干渉する場合があります。
(8インチ)	6インチ	200	200	200	1200	300	
	8インチ	300	300	200	1300	300	
	2インチ	200	200	200	1200	200	
Zバー/	3インチ	200	200	200	1200 1200	300 300	
Zハー/ アタッカーバー	4インチ	200	200	200	1200	300	
(10インチ)	6インチ	300	300	200	1300	300	
(104 > 7)	8インチ	300	300	300	1300	300	
	0177	300	300	300	1300	300	
	2インチ			ノーマル			
	3インチ	ノーマル	200	ノーマル	ノーマル	ノーマル	
極太バットマン	4インチ	200	200	200	1100	300	ハンドルの傾け角度によっては、
(8インチ)	6インチ	200	200	200	1200	300	純正タンクと干渉する場合があります。
	8インチ	200	200	200	1300	300	
	1						
	2インチ	200	200	200	1100	300	
極大パットマン	2インチ 3インチ	200	200 200	200 200	1100 1200	300 300	
極太バットマン (10インチ)							
極太バットマン (10インチ)	3インチ	200	200	200	1200	300	
	3 インチ 4インチ	200 200	200 200	200 200	1200 1200	300 300	
	3インチ 4インチ 6インチ 8インチ	200 200 200 200 300	200 200 200 300	200 200 200 200 200	1200 1200 1300 1300	300 300 300 300	
(10インチ)	3インチ 4インチ 6インチ 8インチ	200 200 200 200 300	200 200 200 300 200	200 200 200 200 200	1200 1200 1300 1300 1200	300 300 300 300 300	
(10インチ) 極太パットマン	3 1 2 7 4 1 2 7 6 1 2 7 8 1 2 7 2 1 2 7 3 1 2 7	200 200 200 300 200 200 200	200 200 200 300 200 200	200 200 200 200 200 200	1200 1200 1300 1300 1200 1300	300 300 300 300 300 300	
(10インチ)	3 インチ 4 インチ 6 インチ 8 インチ 2 インチ 3 インチ 4 インチ	200 200 200 300 200 200 200 200	200 200 200 300 200 200 200 200	200 200 200 200 200 200 200 200	1200 1200 1300 1300 1300 1200 1300	300 300 300 300 300 300 300	
(10インチ) 極太パットマン	3 1 2 7 4 1 2 7 6 1 2 7 8 1 2 7 2 1 2 7 3 1 2 7	200 200 200 300 200 200 200	200 200 200 300 200 200	200 200 200 200 200 200	1200 1200 1300 1300 1200 1300	300 300 300 300 300 300	
(10インチ) 極太パットマン	3 インチ 4 インチ 6 インチ 8 インチ 2 インチ 3 インチ 4 インチ 6 インチ	200 200 200 300 200 200 200 200 300	200 200 200 300 200 200 200 200 300	200 200 200 200 200 200 200 200 200	1200 1200 1300 1300 1200 1300 1300 1300	300 300 300 300 300 300 300 300	
(10インチ) 極太パットマン (12インチ) 極太パットマン	3 1 × 5 4 1 × 5 6 1 × 7 8 1 × 7 2 1 × 7 3 1 × 7 4 1 × 7 6 1 × 7 2 1 × 7 2 1 × 7 2 1 × 7 2 2 1 × 7 2 1 × 7 3 1 × 7 4 1 × 7 6	200 200 200 300 200 200 200 200 300	200 200 200 300 200 200 200 200 300	200 200 200 200 200 200 200 200 200 200	1200 1200 1300 1300 1200 1300 1300 1300	300 300 300 300 300 300 300 300 300	
(10インチ) 極太パットマン (12インチ)	3インチ 4インチ 6インチ 8インチ 2インチ 3インチ 4インチ 6インチ	200 200 200 300 200 200 200 300 200 300	200 200 200 300 200 200 200 200 300	200 200 200 200 200 200 200 200 200 200	1200 1200 1300 1300 1200 1300 1300 1300	300 300 300 300 300 300 300 300 300	
(10インチ) 極太パットマン (12インチ) 極太パットマン	3 1 × 5 4 1 × 5 6 1 × 7 8 1 × 7 2 1 × 7 3 1 × 7 4 1 × 7 6 1 × 7 2 1 × 7 2 1 × 7 2 1 × 7 2 2 1 × 7 2 1 × 7 3 1 × 7 4 1 × 7 6	200 200 200 300 200 200 200 200 300	200 200 200 300 200 200 200 200 300	200 200 200 200 200 200 200 200 200 200	1200 1200 1300 1300 1200 1300 1300 1300	300 300 300 300 300 300 300 300 300	
(10インチ) 極太パットマン (12インチ) 極太パットマン	3インチ 4インチ 6インチ 8インチ 2インチ 3インチ 4インチ 6インチ	200 200 200 300 200 200 200 300 200 300	200 200 200 300 200 200 200 200 300	200 200 200 200 200 200 200 200 200 200	1200 1200 1300 1300 1200 1300 1300 1300	300 300 300 300 300 300 300 300 300	
(10インチ) 極太パットマン (12インチ) 極太パットマン	3 1 2 5 4 1 2 5 6 1 2	200 200 200 300 200 200 200 300 200 300	200 200 200 300 200 200 200 200 300	200 200 200 200 200 200 200 200 200 200	1200 1200 1300 1300 1200 1300 1300 1300	300 300 300 300 300 300 300 300 300	純正タンクとハンドルが干渉。
(10インチ) 極太パットマン (12インチ) 極太パットマン	3 1 2 5 4 1 2 5 6 1 2 5 6 1 2 5 6 1 2 5 6 1 2 5 6 1 2	200 200 200 300 200 200 200 300 200 300	200 200 200 300 200 200 200 200 300	200 200 200 200 200 200 200 200 200 200	1200 1200 1300 1300 1200 1300 1300 1300	300 300 300 300 300 300 300 300 300 300	純正タンクとハンドルが干渉。
極太パットマン (12インチ) 極太パットマン (14インチ)	3インチ 4インチ 6インチ 8インチ 2インチ 3インチ 4インチ 6インチ 2インチ 3インチ 4インチ 2インチ 3インチ 3インチ 4インチ	200 200 200 300 200 200 200 300 200 300	200 200 200 300 200 200 200 200 300	200 200 200 200 200 200 200 200 200 200	1200 1200 1300 1300 1200 1300 1300 1300	300 300 300 300 300 300 300 300 300 300	純正タンクとハンドルが干渉。 ハンドルの傾け角度によっては純正タンクと干渉する場合があります